APARATI ZA GAŠENJE POŽARA

2KG & 6KG

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

NORDIC FLAME

modern fire safety

TRADING BOX



BEZBEDNOST U VAŠOJ KUĆI – UMIRUJUĆI OSEĆAJ

Nordic Flame kombinuje funkciju i dizajn u kompletnoj seriji visokokvalitetnih aparata za gašenje požara i protivpožarnih ćebadi sa ciljem integracije ovih proizvoda u stilsko životno okruženje.

Svi Nordic Flame proizvodi su napravljeni najnovijom tehnologijom i proizvedeni u skladu sa najvišim evropskim standardima kvaliteta EN 3 i EN 1869 testiranjem.

Za više informacija:

NORDICFLAME.EU

NORDIC FLAME

modern fire safety

UPUTSTVO ZA UPOTREBU – APARATI ZA GAŠENJE POŽARA 2 KG & 6 KG TRADINGBOKS P2GS & PG6 ABC APARAT ZA GAŠENJE SA PRAŠKOM

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe uređaja

Vaš novi aparat za gašenje prahom sadrži visoko efikasan ABC prah dizajniran za gašenje požara na raznim materijalima kao što su drvo, papir, tkanina, zapaljive tečnosti i hemikalije. Ovaj aparat za gašenje požara se može koristiti i za požare na električnim instalacijama do 1000 volti. Uvek držite sigurnosnu udaljenost od najmanje 1 metar.

Ovaj paket sadrži
- Aparat za gašenje požara 1 kom
- Zidni nosač, 1 kom
- Crevo, 1 kom (samo za 6 kg)
- Uputstvo za upotrebu, 1 kom

Kontrola i pregled aparata za gašenje požara
Kada raspakujete aparat za gašenje požara, proverite da li je igla merača pritiska usmerena ka zelenom sektoru. Proverite da li je sigurnosna igla montirana i zapečaćena.
VAŽNO: Vizuelni pregled aparata za gašenje požara je odgovornost korisnika, na primer da li je pritisak u aparatu za gašenje požara na zadovoljavajućem nivou.

Kako abc prah gasi vatru
ABC prah hemijski reaguje sa vatrom. Prah sprečava hemijske lančane reakcije od kojih zavisi vatra. Prah takođe pomaže u gašenju požara istiskujući kiseonik. Požare koji uključuju materijale kao što su drvo, papir ili tkanina možda će biti potrebno ugasiti vodom kako bi se sprečilo ponovno paljenje.

Vatrogasne klase:
Klasa požara označava vrstu požara koji se može ugasiti. Klase su obeležene piktogramima.

Klasa A – Organski materijali kao što su drvo, papir, tekstil itd.
Klasa B – Vatre tečnosti kao što su ulje, benzin, lak, boja itd.
Klasa C – Gasni požari kao što su gasovi propan, metan ili butan itd.

Važna informacija
Uvek budite oprezni kada se približavate vatri. Ne prilazite previše, držati sigurnosnu udaljenost od najmanje 1 metar. Uvek prvo proverite moguće puteve za bekstvo. Ne pokušavajte da se približite vatri ako postoji opasnost od širenja tako da je put za bekstvo blokiran.

Kako rukovati aparatom za gašenje požara
- Izvucite sigurnosnu iglu da biste oslobodili polugu.
- Usmerite mlaznicu ili crevo prema dnu vatre.
- Stisnite ručicu da biste oslobodili sredstvo za gašenje požara.
- Pustite mlaznicu ili crevo oko dna vatre dok se potpuno ne ugasi.

Održavanje i pregled
U privatnim vlasništvima preporučujemo kompletan servis svakih 10 godina.

Redovni samopregled
• Proverite da li je aparat za gašenje požara pravilno postavljen na mesto predviđeno za njega.
• Proverite da li je aparat za gašenje požara netaknut i bez vidljivih oštećenja.
• Proverite da li je igla merača pritiska usmerena na zeleni sektor.
• Proverite da li je sigurnosna igla na mestu i zapečaćena.

Važno: Aparat za gašenje požara se uvek mora ponovo napuniti nakon svake upotrebe, čak i ako je samo delimično iskorišćen. Punjenje zahteva posebnu opremu i obuku. Obratite se ovlašćenom servisnom centru.

Važne bezbednosne informacije
• Aparat za gašenje požara je pod pritiskom. NEMOJTE paliti. Ne podvrgavajte ga sili i ne otvarajte ga na silu.
• Oštećeni ili korodirani aparati za gašenje moraju se osloboditi pritiska pre odlaganja.
• Servis treba da obavlja samo ovlašćeno osoblje.
• Proverite da li je aparat za gašenje požara pogodan za predviđenu oblast upotrebe. Za više informacija, pogledajte etiketu aparata za gašenje požara.
• Nikada ne usmeravajte mlaznicu aparata za gašenje u ljude ili životinje.
• Održavajte minimalnu sigurnosnu udaljenost od 1 metar prilikom gašenja požara u odeći.
• Održavajte aparat za gašenje čistim. Nemojte koristiti korozivna sredstva za čišćenje.
• Aparati za gašenje požara u vozilima moraju biti bezbedno pričvršćeni pomoću odgovarajućeg nosača.
• Aparat za gašenje požara treba držati van domašaja male dece.
• Ovaj aparat za gašenje sadrži suvi prah. Prah nije toksičan, ali može iritirati kožu. Kada koristite aparat za gašenje požara, izbegavajte udisanje praha. Uvek provetrite prostor nakon upotrebe.
• Prah iz aparata za gašenje požara može se široko proširiti po okolini. Nakon upotrebe, pomesti/usisati što je više moguće praha. Zatim koristite vlažnu krpu i obrišite ostatak praha. Za veće količine praha, obratite se osiguravajućem društvu za temeljno čišćenje.
• Ne sme se bacati u uobičajeni kućni otpad. Za odlaganje, odnesite aparat za gašenje požara u vaš centar za reciklažu.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE




TRADINGBOKS 2 KG APARAT ZA GAŠENJE SA ABC PRAHOM

Model:	Tradingbox P2GS
Tip:	2 kg ABC praha, uskladištenog pod pritiskom
Klasa požara:	ABC
Klasa požara:	13A 89B C
Ukupna težina:	3,1 kg (bela i crna) 3,4 kg (čelično izdanje)
Pritisak:	15 bara
Pogon:	Azot N2
Puder:	Prestolit ABC
Odobrenja:	CE

TRADINGBOKS 6 KG APARAT ZA GAŠENJE SA ABC PRAHOM

Model:	Tradingbox P2GS
Tip:	6 kg ABC praha, uskladištenog pod pritiskom
Klasa požara:	ABC
Klasa požara:	55A 233B C
Ukupna težina:	9,1 kg (bela i crna) 9,4 kg (čelično izdanje)
Pritisak:	15 bara
Pogon:	Azot N2
Puder:	Prestolit ABC PLUS
Odobrenja:	CE

UPUTSTVO ZA MONTAŽU NA ZID (2 KG)

GARANCIJA

Na pad pritiska primenjuje se garancija od 5 godina. Garancija važi 5 godina od datuma kupovine. Garancija zahteva da originalni pečat bude netaknut i da proizvod nije otvoren, korišćen, dopunjen ili podvrgnut servisu koji je rezultirao fizičkom intervencijom proizvoda. Garancija važi samo ako se proizvod koristi i skladišti u normalnim uslovima i okruženju. Garancija je nevažeća ako je proizvod uskladišten u korozivnom ili na drugi način nepovoljnom i stresnom okruženju, ili ako se na drugi način smatra da je oštećen skladištenjem ili upotrebom.



GARANCIJA SIGURNOSTI

Ako ste stradali u požaru, obavestite o tome svoje osiguravajuće društvo, a ako ste prethodno registrovani za Nordic Flame Safeti Guarantee, dobićete novi aparat za gašenje požara od nas. Garancija važi 5 godina od dana kupovine.

Kada kupite aparat za gašenje požara na www.nordicflame.eu, vaš aparat za gašenje je automatski registrovan. Ako ste svoj aparat za gašenje požara kupili od jednog od naših prodavaca, morate sami da registrujete svoj aparat za gašenje požara preko naše web stranice najkasnije 6 meseci od datuma kupovine.

Za više informacija posetite
www.nordicflame.eu

Tradingbox AB
Tumstocksvägen 1
187 66 Täby
Sveden

NORDIC FLAME

modern fire safety

TRADINGBOX

© 2026 Tradingbox AB